



Montagereihenfolge / order of assembly:

- ① Gewindestifte vormontieren / grub screw premount.
- ② Wandprofil an die Wand schrauben / Wall profile screw on the wall.
- ③ Gehäuse in das Wandprofil einsetzen. Das Gehäuse kann auch um  $180^\circ$  gedreht aufgesetzt werden / Insert enclosure into the wall profile. The enclosure can also be  $180^\circ$  turned be placed.
- ④ Gewindestift anziehen / grub screw tighten.

Maßstab / Scale:	1:1	
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:	3K 5360.019.01	
Artikel / Article:	Alu-Topline 18 . .	
	Wandprofil-Montage / wall profile assembly	
	Katalogzeichnung / Catalogue drawing	
A.Nr / Alt-No.:	Datum / Date:	
DISK:	2 802 746	
Datum / Date:	12.12.2006 HR	